

## • LS SERIES LINEAR AC POWER SOURCES

Proporcionan energía limpia y regulada a precios competitivos. La tecnología lineal reduce la distorsión armónica total (THD) a través de la gama de frecuencia de salida del instrumento y mejora el rendimiento para altas cargas de factor de cresta. Las funciones de seguridad incorporadas protegen el instrumento, el operador y el DUT, garantizando un ambiente de trabajo seguro.

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- 3 posiciones de memoria incorporadas para almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de prueba.
- Las pantallas LED muestran el voltaje, la corriente, la frecuencia y el factor de potencia / potencia.
- Límites altos y bajos independientes y ajustables para voltaje, corriente y frecuencia.
- Salida de corriente constante con función de retroceso de corriente.
- Interfaz de botón para una fácil configuración de la prueba.
- La tecla Test / Reset desactiva rápidamente la tensión de salida.
- Bloqueo del panel frontal.
- Calibración del panel frontal.

### MODELOS

- LS 500 → 1 Phase, 500 VA Linear AC Power Source, CE Listed
- LS 1000 → 1 Phase, 1 kVA Linear AC Power Source, CE Listed

