

• 400XAC SERIES 3 PHASE AC POWER SOURCES

La serie 400XAC proporciona alimentación de CA de 3Ø en una sola caja, ofrece una flexibilidad de aplicación superior y es ideal para la producción y el uso de laboratorio. La característica exclusiva SmartCONFIG® permite que la serie 400XAC cambie de 1Ø a 3Ø con sólo pulsar un botón, esto maximiza su inversión mientras le da la energía de CA para todas sus aplicaciones. Además 400XAC también tiene la capacidad de cambiar voltaje y frecuencia sobre la marcha a través del codificador del panel frontal. La serie 400XAC se puede controlar con una PC desde una variedad de interfaces diferentes sin costo adicional y puede elegir entre USB, Ethernet, RS-232 y GPIB.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Tensiones de hasta 520 VCA y frecuencias de hasta 1.000 Hz.
- Instrumento de control de software disponible.
- 50 ubicaciones de memoria incorporadas con 9 pasos de prueba se pueden vincular para almacenar y recuperar rápidamente los parámetros de prueba para múltiples aplicaciones de prueba de productos.
- La característica transitoria simula variaciones de voltaje, caídas de voltaje y condiciones de voltaje transitorio.
- Ángulo inicial y final programable de la forma de onda de salida.
- Salida de corriente constante con función de retroceso de corriente.
- Circuitos de medición avanzados monitorean el voltaje, la corriente, la corriente de pico, la potencia, la potencia aparente, la potencia reactiva, el factor de potencia y el factor de cresta
- Detección de tensión externa para una medición precisa.

MODELOS

- 430XAC → 3 Phase, 3kVA AC Power Source, CE Listed
- 460XAC → 3 Phase, 6 kVA AC Power Source, CE Listed

