

• LINECHECK II

Es un probador automatizado Line Leakage que puede ser configurado para llevar a cabo 8 pruebas Line Leakage de las más comunes. Está construido en torno a la maximización de la eficacia y la productividad de la prueba corriente de fugas, además satisface los requisitos de aplicación médica exigentes hasta 40 amperios de corriente de línea continua.

MODELOS

- 620 → cuenta con los dispositivos de medición más comunes (MD's) lleva a cabo lead tests con una opción de escaneo matriz, mide la caída del voltaje, puede monitorear las mínimas y máximas lecturas de voltaje, corriente, watts, factor de potencia y corriente de fuga. Cuenta con una tarjeta de comunicación Ethernet, interfaces USB/RS-232 y GPIB, tarjeta de almacenamiento de datos e interconexión con los Hipot de Associated Research.



